



## INSTRUCCIONES MC3CODE

El manejo del mc3code es muy sencillo:

colocamos el mando a copiar en el area de transmisión, pulsamos un botón si en el display no aparece ninguna lectura podemos copiarlo en un mando programable de código fijo ( fr11,mpr2,fr12,mpr2/433,fr14,mv12 ).

paso 1- colocamos el conector de 3 pines en el mando virgen

paso 2- pulsamos un boton del mando virgen hasta que la luz del mando se apague

paso 3- a continuación transmitimos con el mando original del cliente

sin soltarlo hasta que la luz del mando virgen empiece a parpadear.

Paso 4- si el mando a copiar es de 2 botones, desconectamos y volvemos a conectar la clavija para realizar los pasos dos y tres pero con el segundo botón.

si en el display aparece “ rolling code “ y una numeracion ej FOO2CA3FB3547CA3 de 16 numeros, tiene que llamarnos a los telefonos 91 311 49 72 ó 606 114 690 y en 24-48 horas tendrá un mando copiado igual listo para funcionar.

### Telemandos evolutivos que podemos servirle preparados para funcionar





## **MC 3 CODE PROGRAMATODO + LECTOR EVOLUTIVOS**



**Para codificar todos los telemandos de codigo fijo del mercado binarios, trinarios, codigo mastercode, cuarzo de frecuencias entre 27.00 y 868 Mhz**

**Posee un lector incorporado para identificar los telemandos de codigo evolutivo. De este modo sabremos si podemos copiarlo con los telemandos de codigo fijo de siempre o tenemos que pedirlo a hacer.**

**Simplemente diciendonos los 16 numeros que aparecen en la pantalla al transmitir con un telemando original, nos es suficiente para enviarselo a su negocio listo para funcionar.**

***El mc3code funciona con pila de 9 voltios, con lo que se puede llevar hasta el mismo garaje para verificar las copias.***

